

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO RACK CROSS

LONG LIFE CROSS UNIVERSAL

Travessas para carros e caminhonetes com longarina de teto.

O mecanismo de fixação, é compatível com todos tipos de longarinas conhecidas hoje no mercado, sendo necessário porem cortar as barras para o tamanho desejado. Geralmente a barra dianteira é maior que a traseira. Abaixo temos uma tabela para sugestão de corte das barras. Estes valores são válidos para instalação das barras na seguinte posição: Localize o centro da longarina, a partir deste ponto, posicione a barra dianteira 35cm à frente e a traseira 35cm atrás deste ponto, se desejares colocar em outra posição, faça sua medição no local desejado.

MODELO	DIANT.	TRAS.	MODELO	DIANT.	TRAS.
206 SW / ESCAPADE / 207 SW (Barra Curva 5mm)	783	753	LIVINA (10 c/ longarinas – exceto X-Gear)	845	780
307 SW (Teto de Vidro) (Barra Curva 15mm)	850	838	MAREA WEEKEND	742	736
ACTION (SSANGYONG) (Barra Curva 15mm)	985	975	MEGANE GRAND TOUR (Redutor de Ruído)	851	845
BMW X3	950	885	MIT. AIRTREK	865	800
BMW X5 E70 (a partir de 2007)	972	923	MIT. OUTLANDER(de 2009 até 2013)	927	875
C5 BREAK	748	700	MOHAVE	897	897
CAPTIVA (Redutor de Ruído)	827	797	PALIO WEEKEND	720	694
CARENS (a partir de 2008)	796	802	PAJERO SPORT	817	817
CHERY FACE(a partir de 2010)	796	776	PAJERO TR-4(a partir de 2010)	873	818
CHERY TIGGO	840	835	PARATI (a partir de 2003)	758	716
CORSA SW	795	790	PORSCHE CAYENNE	820	815
DOBLO	957	923	QUANTUM	790	755
DUSTER (Redutor de Ruído)	820	800	S10 Cabine Dupla (de 2009 a 2011)	855	860
ECOSPORT (de 2010 a 2012)	725	680	SANDERO STEPWAY(a partir de 2009)	827	812
ESCORT SW	740	692	SANTA FÉ(de 2011 a 2013)	850	820
FIELDER	750	747	SAVEIRO CROSS (a partir de 2010)	827	834
FIESTA TRAIL	782	675	SORENTO (de 2004 a 2009)	755	755
FORESTER (a partir de 2006)	863	807	SORENTO (a partir de 2010)	894	835
FREELANDER	748	711	SORENTO (a partir de 2010 - c/ teto solar) / (Redutor de Ruído)	927	883
GRAND C4 PICASSO	974	900	SOUL (a partir de 2010)	875	880
GRAND LIVINA	845	788	SPACEFOX/CROSSFOX(a partir de 2010)	815	790
HB20-X	835	835	SPIN (Garra Fina)	845	825
HILUX SW4 (a partir de 2005)	750	730	SPORTAGE (de 2009 a 2012) – Garra Fina)	855	850
HONDA FIT TWIST	825	740	SUZUKI SX4 (a partir de 2009)	895	855
I30 CW (a partir de 2010)	761	762	TR4 (de 2007 a 2009)	825	770
IDEA (Garra Fina)	865	825	TIGUAN (a partir de 2009- s/teto solar)	846	775
IPANEMA	760	767	TOYOTA RAV-4	863	850
IX35 (a partir de 2010)	885	850	TRACKER (até 2013)	817	793
JETTA VARIANT	855	785	TROLLER T4 (a partir de 2006)	947	930
J6	895	840	TUCSON (Redutor de Ruído)	807	794
KYRON (SSANGYONG) (Barra Curva 15mm)	926	885	VERA CRUZ (a partir de 2006)	900	900
LIVINA X-GEAR (a partir de 2010)	730	667	ZAFIRA (Redutor de Ruído)	806	783

Todas as medidas da tabela se apresentam em milímetros (mm).

Atenção:

- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (Aço, RL).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

